



# ibaPDA-Interface-Reflective-Memory

Datenschnittstelle für Reflective Memory

Handbuch Ausgabe 4.1

> Messsysteme für Industrie und Energie www.iba-ag.com

#### Hersteller

iba AG Königswarterstr. 44 90762 Fürth Deutschland

### Kontakte

Zentrale	+49 911 97282-0
Telefax	+49 911 97282-33
Support	+49 911 97282-14
Technik	+49 911 97282-13
E-Mail	iba@iba-ag.com
Web	www.iba-ag.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

© iba AG 2022, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Druckschrift wurde auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software überprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass für die vollständige Übereinstimmung keine Garantie übernommen werden kann. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig aktualisiert. Notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten oder können über das Internet heruntergeladen werden.

Die aktuelle Version liegt auf unserer Website www.iba-ag.com zum Download bereit.

Version	Datum	Revision - Kapitel / Seite	Autor	Version SW
4.1	01/2022	Struktur für Diagnosedaten	RM	7.0.0

Windows<sup>®</sup> ist eine Marke und eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Eigentümer sein.

1	Zu diese	m Handbuch4
	1.1	Zielgruppe und Vorkenntnisse4
	1.2	Schreibweisen4
	1.3	Verwendete Symbole5
2	Systemv	oraussetzungen6
3	Reflectiv	ve Memory-Schnittstelle7
	3.1	Allgemeine Informationen7
	3.2	Systemtopologien8
	3.3	Konfiguration und Projektierung ibaPDA8
	3.3.1	Schnittstellenkonfiguration9
	3.3.1.1	Eigenschaften9
	3.3.1.2	DMA13
	3.3.1.3	Speicheransicht13
	3.3.2	Modul hinzufügen13
	3.3.3	Allgemeine Moduleinstellungen14
	3.3.4	Modultyp Reflective Memory15
	3.3.4.1	Reflective Memory - Register Allgemein15
	3.3.4.2	Reflective Memory - Signaltabelle Analog16
	3.3.4.3	Reflective Memory - Signaltabelle Digital18
	3.3.5	Modultyp Reflective Memory dig51219
	3.3.5.1	Reflective Memory dig512 - Register Allgemein19
	3.3.5.2	Reflective Memory dig512 - Register Digital19
	3.4	Konfiguration der ibaPDA-Ausgangsmodule21
	3.4.1	Modul hinzufügen21
	3.4.2	Allgemeine Moduleinstellungen21
	3.4.3	Signalkonfiguration
	3.5	Modultyp Reflective Memory Text
	3.5.1	Textmodul hinzufügen
	3.5.2	Allgemeine Moduleinstellungen24
4	Support	und Kontakt

# 1 Zu diesem Handbuch

Diese Dokumentation beschreibt die Funktion und Anwendung der Software-Schnittstelle

ibaPDA-Interface-Reflective-Memory.

Diese Dokumentation ist eine Ergänzung zum *ibaPDA*-Handbuch. Informationen über alle weiteren Eigenschaften und Funktionen von *ibaPDA* finden Sie im *ibaPDA*-Handbuch bzw. in der Online-Hilfe.

# **1.1 Zielgruppe und Vorkenntnisse**

Diese Dokumentation wendet sich an ausgebildete Fachkräfte, die mit dem Umgang mit elektrischen und elektronischen Baugruppen sowie der Kommunikations- und Messtechnik vertraut sind. Als Fachkraft gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Im Besonderen wendet sich diese Dokumentation an Personen, die mit Projektierung, Test, Inbetriebnahme oder Instandhaltung von Automatisierungssystemen unter Verwendung von Reflective Memory-Kommunikation befasst sind. Für den Umgang mit ibaPDA-Interface-Reflective-Memory sind folgende Vorkenntnisse erforderlich bzw. hilfreich:

- Betriebssystem Windows
- Grundkenntnisse *ibaPDA*
- Kenntnis von Projektierung und Betrieb des zu verbindenden Automatisierungssystems

# 1.2 Schreibweisen

In dieser Dokumentation werden folgende Schreibweisen verwendet:

Aktion	Schreibweise
Menübefehle	Menü Funktionsplan
Aufruf von Menübefehlen	Schritt 1 – Schritt 2 – Schritt 3 – Schritt x
	Beispiel:
	Wählen Sie Menü Funktionsplan – Hinzufügen – Neu-
	er Funktionsblock
Tastaturtasten	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt>; <f1></f1></alt>
Tastaturtasten gleichzeitig drücken	<tastenname> + <tastenname></tastenname></tastenname>
	Beispiel: <alt> + <strg></strg></alt>
Grafische Tasten (Buttons)	<tastenname></tastenname>
	Beispiel: <ok>; <abbrechen></abbrechen></ok>
Dateinamen, Pfade	"Dateiname", "Pfad"
	Beispiel: "Test.doc"

4



# 1.3 Verwendete Symbole

Wenn in dieser Dokumentation Sicherheitshinweise oder andere Hinweise verwendet werden, dann bedeuten diese:

# Gefahr!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die unmittelbare Gefahr des Todes oder der schweren Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Warnung!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr des Todes oder schwerer Körperverletzung!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Vorsicht!



Wenn Sie diesen Sicherheitshinweis nicht beachten, dann droht die mögliche Gefahr der Körperverletzung oder des Sachschadens!

Beachten Sie die angegebenen Maßnahmen.

#### Hinweis



Hinweis, wenn es etwas Besonderes zu beachten gibt, wie z. B. Ausnahmen von der Regel usw.

#### Tipp



Tipp oder Beispiel als hilfreicher Hinweis oder Griff in die Trickkiste, um sich die Arbeit ein wenig zu erleichtern.

#### **Andere Dokumentation**



Verweis auf ergänzende Dokumentation oder weiterführende Literatur.

# 2 Systemvoraussetzungen

Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Verwendung der Datenschnittstelle Reflective Memory erforderlich:

- *ibaPDA* v7.0 oder höher
- Lizenz für *ibaPDA-Interface-Reflective-Memory*
- Reflective Memory-PC-Karte von GE Intelligent Platforms
   Folgende Typen werden unterstützt:
   Windows 64 Bit-Systeme (x64): PCIE-5565PIORC, PCI-5565PIORC, VMIC-5565, VMIC-5576
   Windows 32 Bit-Systeme (x86): PCIE-5565PIORC, PCI-5565PIORC VMIC-5565, VMIC-5576, VMIC-5579, VMIC-5587, VMIC-5588

Sonstige Voraussetzungen an die eingesetzte Rechner-Hardware und die unterstützten Betriebssysteme entnehmen Sie bitte der *ibaPDA*-Dokumentation.

# Lizenzinformationen

Bestell-Nr.	Produktbezeichnung	Beschreibung
31.001220	ibaPDA-Interface-Reflective-Memory	ibaPDA Datenschnittstelle für die
		Verbindung zu einem Reflective-
		Memory-Teilnehmer oder -Netz-
		werk

Falls die Schnittstelle "Reflective Memory" nicht im Signalbaum angezeigt wird, können Sie entweder in *ibaPDA* im I/O-Manager unter *Allgemein - Einstellungen - Lizenz-Info* oder in der *ibaPDA*-Dienststatus-Applikation überprüfen, ob Ihre Lizenz "Hardware Reflective Memory" ordnungsgemäß erkannt wird.

	Lizenz-Optionen:	
Lizenz-Nr. : Kunde:	Hardware PC Link Hardware PCMCIA Hardware PCMCIA F	• 
Nutzungsdauer:	Hardware Reflective Memory	
Dongle HW ID:	Hardware Scramnet+ Hardware Simolink Hardware SM64 Hardware Toshiba JAMI1	
Daten-Aufzeichnungen: 8	ihala Canadra Evant	

# 3 Reflective Memory-Schnittstelle

# 3.1 Allgemeine Informationen

Die Reflective Memory (RM)-Schnittstelle basiert auf einer speziellen Hardware von General Electric (ehemals GE Fanuc bzw. VMIC). RM-Anschaltbaugruppen gibt es für verschiedenste Systeme, wie z. B. PCI Express, PCI und VME. Die Treiber für *ibaPDA* unterstützen die PC-Baugruppen VMIPCI 5565, -5576, -5579, -5587, -5588 bzw. die aktuellen Baugruppen PCI-5565PIORC und PCIE-5565PIORC (siehe **7** Systemvoraussetzungen, Seite 6).

Der Modus "Direct Memory Access" (DMA) wird für die Baugruppe VMIPCI 5565 bzw. PCI-5565PIORC und PCIE-5565PIORC unterstützt.

Die Schnittstelle Reflective Memory bietet verschiedene Modultypen an.

- Reflective Memory mit bis zu 1000 Analog- und 1000 Digitalsignalen pro Modul, unterstützt Asynchronmodus und DMA
- Reflective Memory dig512, mit bis zu 32 x 16 Digitalsignalen pro Modul, unterstützt Asynchronmodus und DMA
- X-Pact Lite, mit bis zu 1000 Analog- und 1000 Digitalsignalen pro Modul, unterstützt Asynchronmodus und DMA (nur mit Lizenz für X-Pact v1 und/oder v2)
- HiPAC Request (nur mit HiPAC-Schnittstellenlizenz)
- Reflective Memory Text

Es werden maximal 1024 Module pro Datenschnittstelle unterstützt.

Die Anzahl der zu verwendenden Signale wird nur durch die ibaPDA-Lizenz und die Performance der beteiligten Systeme begrenzt.

Weitere Informationen zur Modulkonfiguration in ...

- **7** Modultyp Reflective Memory, Seite 15
- **7** Modultyp Reflective Memory dig512, Seite 19
- Modultyp X-Pact Lite, Beschreibung siehe Handbuch *ibaPDA-Request-X-Pact*
- Modultyp HiPAC Request, Beschreibung siehe Handbuch *ibaPDA-Request-HiPAC*
- **7** Modultyp Reflective Memory Text, Seite 23

Mit der Reflective Memory Schnittstellenlizenz und den entsprechenden Karten können Sie außerdem Reflective Memory als Datenkanal für folgende Request-Produkte nutzen:

- Request-HPCi (inkl. HPCi-Lite), siehe Handbuch ibaPDA-Request-HPCi
- Request-DTBox, siehe Handbuch *ibaPDA-Request-DTBox*

#### Funktionsprinzip

Über die Baugruppen wird eine Verbindung zu einem RM-Netzwerk hergestellt. Auch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit einem einzelnen Teilnehmer sind möglich.

Eine schnelle Hardware-Architektur sorgt bei RM für eine hochgradig deterministische Datenübertragung mit geringen Latenzzeiten und niedriger Prozessorlast.

Einzelne Teilnehmer am Netzwerk (Knoten) schreiben in den bzw. lesen aus dem Dual Port RAM und innerhalb weniger Mikrosekunden haben alle Teilnehmer den gleichen Datenstand.

# 3.2 Systemtopologien

Ein Reflective Memory-Netzwerk kann in Ring- oder Sterntopologie aufgebaut werden.



Quelle: GE Intelligent Platforms

# 3.3 Konfiguration und Projektierung ibaPDA

Öffnen Sie den I/O-Manager, z. B. mithilfe der Symbolleiste 🕮.

Sind alle Systemanforderungen erfüllt, so wird die Reflective Memory-Schnittstelle im Signalbaum angezeigt.

Damit die Schnittstelle angezeigt wird, muss die Lizenz für Reflective Memory im Dongle aktiviert sein **und** die Reflective Memory-Karte muss im Rechner stecken!



# 3.3.1 Schnittstellenkonfiguration

# 3.3.1.1 Eigenschaften

🔢 iba I/O-Manager				11.0	allowed in the second							
🗄 🗋 💕 🚰 🎝 🌗 🕶 Hardware	Gruppen Ausgänge	Pa (6,										
Allgemein     Reflective Memory 5565 PIORC	Reflective Memory 5565 PIORC											
Kicken, um Modul anzufügen	B Eigenschaften 🚧 DMA 🧼 Speicheransicht											
fx     Viituelii (0)       Viituelii (0)     Viituelii (0)	Schnittstellen-Einstellu Verwendet	ngen			Knoten-ID:	0						
	Swap Modus :	Kein Swap	*	Netzwerk-Adressoffset:	0x0000000	*						
	Max. Speichergröße:	1000 🚖 kB		4-Byte Grenze pr üfen								
				Ausrichtung an 4-Byte (	Grenze für D <mark>i</mark> gitalsignale en	zwingen						
	PCI-Info			1								
	Slot-Nummer:	9	IO-Adresse:	0x0000B000	IO-Länge:	0x00000100						
	Bus-Nummer:	6	Speicheradresse:	0xF000000	Speicherlänge:	0x000FA000						
	Hersteller:		Karten-ID:	0x5565								
	Diagnosezähler											
	Eigene Daten:	0	Tx Fif	o leer	Rx Signal	erkannt						
	Fremde Daten:	2235902	Tx Fifo nicht leer:	0	Rx Signal vertoren:	2164117						
	Falsche Daten:	2164118	Tx Fifo fast voll:	0	Rx Fifo fast voll:	0						
	Sync verloren:	2164118	Status-LED:		Rx Fifo voll:	0						
	Zähler zurücks	setzen	<b>Blinkende Stat</b>	tus-LED aktivieren								
	Diagonsezähler auf die Karte schreihen bei Offset: 0x00010000 A Stellen Sie sicher, dass Sie keine Prozessdaten											
	Zähler zurücksetzen, v	venn Wert ungleich null w	ird bei Offset: []xd	00020000	Schreiben ist	NICHT aktiv						
	1,100											
	Lullullu				OK Übernehm	en Abbrechen						
	0 128 256	384 512	640 /68	896 1024 -								

Der Abschnitt "Diagnosezähler" erscheint nicht bei allen Karten.

# Schnittstellen-Einstellungen

#### Auswahlfeld "verwendet"

In dieses Kästchen muss ein Häkchen gemacht werden, wenn die RM-Schnittstelle von *ibaPDA* verwendet werden soll.

Falls mehrere Applikationen auf einem PC laufen, die sich die iba-Karten untereinander aufteilen, z. B. *ibaPDA* und *ibaLogic*, dann ist darauf zu achten, dass eine Karte nicht von zwei Applikationen gleichzeitig benutzt wird. Eine Karte kann immer nur von einer Anwendung genutzt werden.

#### Swap Modus

Wählen Sie den geeigneten Swap-Modus aus der Auswahlliste in diesem Feld. Die Auswahlliste bietet verschiedene Optionen zum Vertauschen von High- und Low-Byte (Endian Control). Welcher Swap-Modus zu wählen ist, wird von dem angeschlossenen System bestimmt. Änderungen an dieser Einstellung werden sofort wirksam, sofern keine Messung läuft. Bei laufender Messung wird eine Änderung erst mit Drücken von <OK> wirksam. Danach wird die Messung angehalten und neu gestartet. Die Einstellung ist bei neueren Karten, wie z. B. PCI 5565PIORC deaktiviert. Sie können den Swap-Modus in den Einstellungen der Datenmodule auswählen, siehe *Reflective Memory* - *Register Allgemein*.

# Max. Speichergröße

Mit diesem Parameter können Sie die abgebildete Speichergröße einstellen. Sie sollten die Speichergröße an Ihre Anforderungen anpassen. Entweder über die Pfeiltasten oder durch die Eingabe eines Wertes. Wenn Sie nicht so viel Speicherplatz benötigen, dann verringern Sie den Wert. Es wird dann weniger Arbeitsspeicher im *ibaPDA*-PC beansprucht.

# Knoten-ID

Das ist die Teilnehmer-ID, wie sie auf der RM-Schnittstellenkarte des *ibaPDA*-PCs eingestellt ist. Sie wird nur angezeigt und kann hier nicht verändert werden.

# Netzwerk-Adressoffset

Diese Einstelloption ist nur verfügbar, wenn eine Karte vom Typ VMIC 5576 verwendet wird. Das gezielte Setzen des Netzwerk-Adressoffsets ist erforderlich, wenn eine 256 kB- oder 512 kB-Karte in einem 1 MB-Ring verwendet wird.

# 4-Byte Grenze prüfen

Üblicherweise ist das Prüfen der 4-Byte Grenze vorgewählt, um eine lückenlose Adressierung der Daten zu gewährleisten. Daten mit einer Größe von 4 Bytes (DINT, DWORD, FLOAT) müssen stets auf einem 4-Byte Offset liegen, bezogen auf die Startadresse. Ist dies nicht der Fall, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Konfiguration ist nicht gültig.

Sollen die Daten auf Adressen gelegt werden, die nicht der 4-Byte-Grenze entsprechen, muss die Option deaktiviert werden, um Fehlermeldungen zu unterbinden.

# Ausrichtung an 4-Byte Grenze für Digitalsignale erzwingen

Wenn diese Option aktiviert ist, wird sichergestellt, dass die Daten stets an den 4-Byte-Grenzen gelesen werden. Damit wird verhindert, dass einige Reflective Memory-Karten fehlerhafte Daten senden, wenn nicht exakt an 4-Byte-Grenzen gelesen wird.

Die Option ist standardmäßig aktiviert, wenn die Baugruppe 5565PIORC verwendet wird.

# PCI-Info

Neben Herstellerkennung und -ID werden hier die Slot- und Bus-Nummer, Speicher- und IO-Adressen im PCI-Bus angezeigt. Sind die Felder leer oder enthalten sie unplausible Daten, ist die Karte nicht richtig im PCI-Slot gesteckt.

# Diagnosezähler (nur verfügbar bei PCI/PCIE 5565PIORC)

Im Bereich *Diagnosezähler* finden Sie eine Reihe von Zählerständen und Statusinformationen, die bei der Beurteilung der Schnittstellenaktivität zwischen *ibaPDA* und der Reflective Memory-Karte helfen können.

#### **Andere Dokumentation**



Eine detaillierte Beschreibung der Diagnosezähler und Statusmeldungen finden Sie im Produkthandbuch der *Reflective Memory*-Baugruppe.

Beipiel PCI-5565PIORC: Hardware Reference, Publication No: 500-9367855565-000 Rev. C

Die entsprechenden Informationen finden Sie in den Kapiteln 3.3.5 "Local Control and Status Register 1" (LCSR) und 3.3.6 "Local Interrupt Status Register" (LISR).

- Eigene Daten
   Anzahl wie oft das LCSR-Bit 0 den Zustand 1 hatte
- Fremde Daten Anzahl wie oft das LCSR-Bit 0 den Zustand 0 hatte
- Falsche Daten
   Anzahl wie oft das LISR-Bit 8 den Zustand 1 hatte
- Sync verloren
   Anzahl wie oft das LISR-Bit 11 den Zustand 1 hatte
- Tx Fifo nicht leer

Anzahl wie oft das LCSR-Bit 7 den Zustand 0 hatte
In dem Feld über diesem Zähler wird der Status des Tx Fifo als Text angezeigt.
Ausgewertet wird dazu das LCSR-Bit 8:
Zustand 0 = Tx Fifo leer + grüner Hintergrund
Zustand 1 = Tx Fifo nicht leer + roter Hintergrund

- Tx Fifo fast voll
   Anzahl wie oft das LCSR-Bit 6 den Zustand 1 hatte
- Status-LED
   Zustand LCSR Bit 31, entspricht der roten Status-LED auf der Karte
- Rx Signal verloren
   Anzahl wie oft das LCSR-Bit 2 den Zustand 0 hatte
   In dem Feld über diesem Zähler wird der Status des Rx-Signals als Text angezeigt.
   Ausgewertet wird dazu das LCSR-Bit 2:
   Zustand 0 = Rx kein Signal + roter Hintergrund
   Zustand 1 = Rx Signal erkannt + grüner Hintergrund
- Rx Fifo fast voll Anzahl wie oft das LISR-Bit 9 den Zustand 1 hatte
- Rx Fifo voll Anzahl wie oft das LISR-Bit 10 den Zustand 1 hatte
- Button <Zähler zurücksetzen> Mit Klick auf diesen Button setzen Sie alle Zählerwerte auf null.

- Blinkende Status-LED aktivieren Wenn Sie diese Option aktivieren, dann toggelt *ibaPDA* das LCSR-Bit 31 im 0,5 Hz-Takt. Diese Funktion können Sie zur Kontrolle der Kommunikation zwischen *ibaPDA* und Reflective Memory-Karte nutzen.
- Diagnosezähler auf die Karte schreiben bei Offset...
   Wenn Sie diese Option aktivieren, dann werden die Zählerstände und Statusmeldungen zyklisch mit jedem Interrupt in einen Speicherbereich geschrieben, den Sie im neben stehenden Feld per Offsetangabe adressieren können.
   Achten Sie darauf, dass dieser Speicherbereich nicht für andere Daten genutzt wird.

Diese Funktion ist normalerweise deaktiviert, da sie nur für intensive Diagnosemaßnahmen benötigt wird.

Für die Diagnosedaten gilt folgende Struktur:

 Zähler zurücksetzen, wenn Wert ungleich null wird bei Offset In dieses Feld können Sie eine Speicheradresse eintragen, die dann überwacht wird, wenn Sie vorstehende Option aktiviert haben.

In dem Anzeigefeld rechts daneben wird angezeigt, ob *ibaPDA* die Diagnosezähler in den Reflective Memory schreibt oder nicht (Schreiben aktiv/Schreiben nicht aktiv).



# 3.3.1.2 DMA

Ist der DMA-Modus aktiviert (siehe Reflective Memory - Register Allgemein), dann werden im Register *DMA* zu Diagnosezwecken Informationen über den Datenaustausch zwischen *ibaPDA*-Software und der Reflective Memory-Karte angezeigt.

# 3.3.1.3 Speicheransicht

Bit : 00000010 00000011 00000100 00000101         Byte : 2 3 4 5       Signed Eyte : 2 3 4 5         Mord : 770       1284         DWord : 84148394       Signed DWord : 84148394         Float : 6,207163E-36       Offset : 0n00010033         Byte order :       Introle Enderne         00010000       00 00 80 3F 00 00 00 40 00 00 40 40 00 00 80 40      70.880         00010000 00 00 00 80 3F 00 00 00 40 00 00 40 40 00 00 80 40      70.880         00010000 00 00 00 2 00 00 00 03 00 00 00 40 00 00 00 500	nschaften 🗇 [	MA	(a)	Sp	eich	era	nsic	ht									_	_					
00010000       00	Bit Byte Word DWord Float Byte o	: 01 : 2 : 7 : 8 : 6 : 6	20 4148 201	3 3 3994 7163	0 4 4 3E-:	0000 4 128- 36	000. 5 4	11	00	000	100 S S 0 B	0 ign ign ign ffs ig-	ed 1 ed 1 ed 1 ed 1 et 1 End	010 Byt. Wor DWo	l e d rd	: 2 : 7 : 8 : 0	70 414 200	3 8994 0100	4 1: 4 033	284	5		Î
00010010       00 00 A0 40 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 01 00       8	000100		00	00	80	3F	00	00	00	40	00	00	40	40	00	00	80	40		0			
00010020       00 00 02 00 00 00 03 00 00 04 00 00 05 00	000100		00	00	AO	40	01	00	02	00	03	00	04	00	05	00	01	00	0.				
00010000       00 00 01       00 00 00 01       00 00 00 00 00 00 00 00 42 5A 1A	000100		00	00	02	00	00	00	03	00	00	00	04	00	00	00	05	00					
00010040       00 5E 5E 53 00 5A DA 5A 00 DA 59 5A 00 5A 5A 5C       .^[5.202.0Y2.22]         00010050       5E 5E 5A 5A 7A 5A DA 4E 5E 5A 1A 5A 48 58 5E 1A       [[22x20](2.2EX]         00010050       48 1A 4A 0A 1E 5E 5A       Zum Offset       J^2.222[.2X2         00010050       5E 5E 7E DA 5A 7E       Dezimaladressen anzeigen       Anzeige einfrieren         00010050       5A 5B 5E 1B 56 5E 5A       Anzeige einfrieren       [.V^2_2222E22]         00010050       4E 5A 5A 4E 5A 5E DA 7A 5A DA 5A 0A 58 5A 5A 5A       K22N2[0x202.X222]	000100		00	00	01	02	0.5	114	0.5	00	00	00	00	00	00	42	5.	1.4		-1.6		.NZ.	
00010050         5B         5B         5A         7A         5A         DA         4E         5B         5A         1A         5A         4B         5B         5B         1         1         1         22x2ÚN[2,2HX]         0           00010060         4B         1A         0A         1E         5E         5A         2um Offset         J         1         22x22[.2X2]           00010000         52         5E         7B         DA         5A         7E         Dezimaladressen anzeigen         1          2222222222  .	000100		00	5B	SB	53	00	5A	DA	5A	00	DA	59	58	00	5.4	58	5C	.^[S.	202	. ÚY2	. 2Z\	
00010000         48         1A         4A         0A         1E         5E         5A         Zum Offset         J~2.222[.2X2           00010070         52         5E         7B         DA         5A         7E         Dezimaladressen anzeigen         ~{(\$2+22\$^2 2].2X2           00010000         6B         D9         00         00         7E         5A         5A           00010000         5A         5B         5B         5E         5A         Anzeige einfrieren         1*22222>k222_           00010000         4B         5A         5B         DA         7A         5A         DA         5A         5A           00010000         4B         5A         5B         DA         7A         5A         DA         5A         5A	000100		5B	5B	5A	5A	7A	5A	DA	4 E	5B	5A	14	5A	48	58	5B	1.4	[[22:	zun	IIZ.Z	HXI.	
00010070         52         5E         7B         DA         5A         7E           00010000         6B         D9         00         00         7E         5A         5A         Dezimaladressen anzeigen         1+2222223222_           00010000         5A         5B         1B         56         5E         5A         Anzeige einfrieren         1+2222233222_           00010000         4B         5A         5B         DA         7A         5A         DA         5A         5A         5A           00010000         4B         5A         5B         DA         7A         5A         DA         5A         5A         5A	000100		48	14	4.4	0A	18	5 <b>E</b>	5A		Z	um	Offs	et					· J.,		222[	. 2X2	
00010080         6B D9 00 00 78 5A 5A         Anzeige einfrieren         1+2222258222           00010090         5A 5B 5B 1B 56 58 5A         Anzeige einfrieren         1+2222258227           00010000         4B 5A 5A 48 5A 5B DA 7A 5A DA 5A 0A 58 5A 5A 5A         KZZNZ [Üzzüz.XZZZ	000100		52	5E	5E	7B	DA	5A	7E		D	ezin	nala	dres	sen :	anze	iaer		·^{t	jz-z		* Z [ -	
OCOLOGIO         SA 5B 5B 1B 56 5B 5A         Anzeige einfneren         [.V^2_2023282^R           OCOLOGIO         4B 5A 5A 4B 5A 5B DA 7A 5A DA 5A 0A 58 5A 5A 5A         KZZNZ (ÚZZÚZ) XZZZ	000100		6B	<b>D</b> 9	00	00	78	5A	54		Ĭ		-uld			and Le	iger		J	222	22 <b>}</b> ≧	222	
OCOLOGAO 48 58 58 48 58 58 DA 78 58 DA 58 DA 58 58 58 58 58 KZZNZIÚZZÚZ XZZZ	000100		5A	5B	SB	18	56	SE	5A	-	A	nzei	ge e	infri	erer	۱ <u>.</u>			{ _ T	[^Z_	Z232	RZAR	
	000100		4B	5A	5A	48	5A	5B	DA	78	5A	DA	58	0A	58	5.4	58	58	REENE	lUz	202.	XZZZ	

Diese Ansicht liefert dem Service-Personal sehr detaillierte Informationen zur Speichernutzung.

Für den Normalgebrauch wird dieser Dialog nicht benötigt. Ein blinkendes grünes Licht signalisiert ein laufendes System. Die Offset-Adressen sind identisch zu den Angaben in der Spalte Adresse in den Datenmodulen. Hier können Sie herausfinden mit welchem Format (Swap-Modus) die Daten ankommen. Durch rechten Mausklick erscheint ein Kontextmenü. Damit können Sie die Adressangabe von Hexadezimal auf Dezimal umschalten und die Anzeige einfrieren.

# 3.3.2 Modul hinzufügen

Fügen Sie ein Modul durch Klicken unter der Schnittstelle hinzu.

Es gibt mehrere Arten von Modulen, die Sie zu der Reflective Memory Schnittstelle hinzufügen können.

Welche Module zur Auswahl stehen, hängt von Ihren Lizenzen ab.

Wählen Sie den gewünschten Modultyp aus und klicken auf <OK>.

Modul hinzufügen	
Name : Reflective Memory	
Modul Typ :	
Reflective Memory Reflective Memory dig512 HiPAC Request X-Pact Lite	
	OK Abbrechen

# 3.3.3 Allgemeine Moduleinstellungen

🗋 💕 🎽 🚽 🌒 🕨 - Hardware	Grupp	en Ausgänge 📳 鶅		
Allgemein     Allgemein     Beflective Memory 5565 PIORC     Beflective Memory (1)     Klicken um Modul anz fürgen	Re	flective Memo	ny (1) <sup>Jigital</sup>	
		Grundeinstellungen		
f <sub>∗</sub> Virtuell (0)		Modultyp	Reflective Memory	
Klicken, um Modul anzufügen		Verriegelt	False	
Nicht abgebildet		Aktiviert	True	
		Name	Reflective Memory	
		Modul Nr.	1	
		Zeitbasis	10 ms	
		Name als Präfix verwender	False	
	۵	Erweitert		
		Analogsignale swappen	Kein Swap	
		Digitalsignale swappen	False	
		Digitalsignale lesen als	16 Bit	
		DMA-Modus	False	
	۵	Modul Struktur		
		Anzahl Analogsignale	32	
		Anzahl Digitalsignale	32	

Alle Module haben folgende gemeinsame Einstellmöglichkeiten:

# Grundeinstellungen

# Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

### Verriegelt

Ein Modul kann verriegelt werden, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Moduleinstellungen zu verhindern.

#### Aktiviert

Deaktivierte Module werden von der Signalerfassung ausgeschlossen.

#### Name

Hier ist der Klartextname als Modulbezeichnung einzutragen.

#### Modul Nr.

Interne Referenznummer des Moduls. Diese Nummer bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

#### Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

#### Name als Präfix verwenden

Stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.

#### Textcodierung

Hier können Sie die Zeichensatztabelle auswählen, nach der die empfangenen Textdaten interpretiert werden sollen.

# 3.3.4 Modultyp Reflective Memory

Der Modultyp Reflective Memory wird für die Erfassung von bis zu 1000 Analogwerten und 1000 Digitalwerten über eine Reflective Memory-Kopplung verwendet. Für die Analogwerte stehen acht verschiedene Datentypen zur Auswahl:

BYTE, INT, DINT, WORD, DWORD, FLOAT, DOUBLE, FP\_REAL.

Die Modulgröße (Anzahl Signale) kann eingestellt werden. Standardvorgabe sind 32 Signale. Werden mehr Signale benötigt, können entweder das Modul erweitert oder weitere Module hinzugefügt werden.

# 3.3.4.1 Reflective Memory - Register Allgemein

Grundeinstellungen siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 14

# Erweitert

#### Analogsignale swappen

Stellen Sie den Swap-Modus entsprechend der Signalquelle ein. Sie können zwischen 4 möglichen Optionen wählen:

Modus	16-Bit	32-Bit
Kein Swap	AB	ABCD
Abhängig vom Datentyp	BA	DCBA
Swap 16-Bit	AB	CDAB
Swap 8-Bit	ВА	BADC

Der zu wählende Swap-Modus hängt vom Swap-Modus der Signalquelle ab.

#### Digitalsignale swappen

Wählen Sie hier, wie die Digitalsignale getauscht werden sollen.

- False: Kein Swap (Default)
- True: Änderung der Byte-Reihenfolge abhängig von Zugriffsart
  - bei 16-Bit-Zugriff von AB zu BA
  - bei 32-Bit-Zugriff von ABCD zu DCBA

### Digitalsignale lesen als

Wählen Sie hier aus, wie der Zugriff auf die Digitalsignale erfolgen soll. Entsprechend der Einstellung werden der Swap-Modus, die Adresswerte und Bit-Nummern in der Signaltabelle *Digital* automatisch angepasst.

- 16 Bit: Adressen in 2-Byte-Schritten, Bit-Nr. 0...15
- 32 Bit: Adressen in 4-Byte-Schritten, Bit-Nr. 0...31

#### DMA-Modus (nur bei Karten, die DMA unterstützen, z. B. PCI/PCIE 5565PIORC)

Aktivieren Sie den DMA-Modus, um die Performance der Karte zu verbessern und die Belastung der PC-CPU zur reduzieren.

#### Asynchronmodus (bei Karten, die keinen DMA-Modus unterstützen, z. B. PCI-5576)

Im asynchronen Modus werden die Informationen vom Kartenspeicher in den Speicher von *ibaPDA* außerhalb der Interrupt-Service-Routine (ISR) kopiert. Dieser Modus kann zur Messung von großen Datenmengen auf langsamerer Zeitbasis genutzt werden. Wenn Sie den asynchronen Modus aktivieren wollen, setzen sie diese Option auf TRUE.

# Modul Struktur

# Anzahl der Analog- und Digitalsignale

Hier kann der Signalumfang des Moduls erweitert oder verringert werden. Standardmäßig sind 32 Signale vorgegeben. Sie können jeden Wert zwischen 0 und 1000 eingeben. Die Signaltabellen werden entsprechend angepasst.

# 3.3.4.2 Reflective Memory - Signaltabelle Analog

Eine ausführliche Beschreibung der folgenden Spalten sowie einige Tipps zur Bedienung finden Sie im Handbuch von *ibaPDA*, im Kapitel "Hinweise zum Arbeiten mit Signaltabellen".

#### Name

Hier ist ein Klartextname als Signalbezeichnung einzutragen.

Zu jedem Signal können in der Spalte Namen zwei Kommentarzeilen eingegeben werden.

Sie erreichen die Kommentare mittels Mausklick auf den kleinen Button 🗵 im Namensfeld des jeweiligen Signals.

#### Einheit

Zuordnung einer physikalischen Dimension (z. B. °C, Ampere, Volt, N usw.)

#### Gain und Offset

Mit den Werten Gain (Verstärkung) und Offset (Signalwert im Nullpunkt) werden Steigung und Lage einer linearen Skalierungskennlinie bestimmt.

Die Werte können direkt eingegeben oder mit Hilfe der Zwei-Punkt-Skalierung anhand zweier bekannter Wertepaare eingestellt werden.

Den Dialog zur Zwei-Punkt-Skalierung erhalten Sie, indem Sie in die entsprechende Zelle (Gain oder Offset) klicken und anschließend auf die kleine Schaltfläche

#### Adresse

In dieser Spalte kann die Adresse, bzw. der Byte-Offset der einzelnen Analogwerte im Reflective Memory vom Anwender genau spezifiziert werden. Die Adresse ist als dezimaler oder hexadezimaler Wert einzutragen. Um eine Standard-Vorbelegung der Spaltenzellen zu erhalten, können Sie das automatische Ausfüllen der Spalte nutzen (siehe Handbuch *ibaPDA*).

- Analogwerte (Reflective Memory-Modul) im FLOAT-Format: in 4 Byte-Abständen
- Analogwerte (Reflective Memory-Modul) im INT16-Format: in 2 Byte-Abständen
- Analogwerte (Reflective Memory-Modul) im BYTE-Format: in 1 Byte-Abständen

#### Hinweis



Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die zu übertragenden Werte in zusammenhängenden Speicherbereichen liegen, d. h. mit fortlaufenden Adressen versehen sind. Andernfalls können erhebliche Performance-Minderungen auftreten.

#### Datentyp

In den Feldern dieser Spalte können Sie den verwendeten Datentyp für jedes Signal auswählen. Klicken Sie in das entsprechende Feld und wählen Sie den Datentyp aus der Drop-down-Liste. Der Adressbereich hängt vom Datentyp ab. Daher kann nach einer Änderung der Datentypen eine Anpassung der Adresseinträge erforderlich sein.

Mögliche Datentypen:

Datentyp	Beschreibung	Wertebereich
BYTE	8-Bit ohne positives oder negatives Vorzeichen	0 255
INT	16-Bit mit positivem oder negativem Vorzeichen	-32768 32767
WORD	16-Bit ohne positives oder negatives Vorzeichen	0 65535
DINT	32-Bit mit positivem oder negativem Vorzeichen	-2147483648 2147483647
DWORD	32-Bit ohne positives oder negatives Vorzeichen	0 4294967295
FLOAT	IEEE754; Single Precision; 32-Bit Gleitkommawert	±3,402823 E+38
		±1,175495 E-38
DOUBLE	IEEE754; Double Precision; 64-Bit Gleitkommawert	2,225E-308 1,798E+308
FP_REAL	Fixed Point Real; Q15.16; 15 Bits im Integer-Format	-32768 32767,9999
	und 16 Bits im "fractional"-Format;	

# Aktivierung der Kanäle

Mittels Mausklick können hier die einzelnen Kanäle für die Erfassung aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Istwert

Hier wird der aktuell anstehende Istwert des Signals angezeigt. Auch wenn die Datenerfassung noch nicht läuft, können hier schon Werte angezeigt werden, da sie direkt aus der Hardware ausgelesen werden.

# 3.3.4.3 Reflective Memory - Signaltabelle Digital

Eine ausführliche Beschreibung der folgenden Spalten sowie einige Tipps zur Bedienung finden Sie im Handbuch von *ibaPDA*, im Kapitel "Hinweise zum Arbeiten mit Signaltabellen".

#### Name

Hier ist ein Klartextname als Signalbezeichnung einzutragen.

Zu jedem Signal können in der Spalte Namen zwei Kommentarzeilen eingegeben werden.

Sie erreichen die Kommentare mittels Mausklick auf den kleinen Button 🗾 im Namensfeld des jeweiligen Signals.

#### Adresse

Mit dieser Spalte kann jedes einzelne Statuswort oder -Doppelwort, abhängig von der Zugriffsart 16- oder 32-Bit, im Reflective Memory adressiert werden.

#### Hinweis



Sie sollten unbedingt darauf achten, dass die zu übertragenden Werte in zusammenhängenden Speicherbereichen liegen, d. h. mit fortlaufenden Adressen versehen sind. Andernfalls können erhebliche Performance-Minderungen auftreten.

#### Bit-Nr.

Diese Zahl gibt die Position des gewünschten Digitalsignals im Reflective Memory an, bezogen auf die zugehörige Offsetadresse.

Bei Zugriffsart 16-Bit werden jeweils die Bits 0 bis 15 eines Statusworts, bei Zugriffsart 32-Bit werden die Bits 0 bis 31 eines Doppelwortes adressiert.

#### Aktivierung der Kanäle

Mittels Mausklick können hier die einzelnen Kanäle für die Erfassung aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Istwert

Hier wird der aktuell anstehende Istwert des Signals angezeigt. Auch wenn die Datenerfassung noch nicht läuft, können hier schon Werte angezeigt werden, da sie direkt aus der Hardware ausgelesen werden. Bei Digitalsignalen werden nur die Werte 0 oder 1 angezeigt.

# **3.3.5 Modultyp Reflective Memory dig512**

Der Modultyp Reflective Memory dig512 wird für die Erfassung von bis zu 512 Digitalwerten über eine Reflective Memory-Kopplung verwendet, wobei die Digitalsignale in 16bit-Integer-Variablen verpackt sind.

# 3.3.5.1 Reflective Memory dig512 - Register Allgemein

Grundeinstellungen siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 14

#### Erweitert

#### Digitalsignale swappen

Wählen Sie hier, wie die Digitalsignale getauscht werden sollen.

- False: Kein Swap (Default)
- True: Änderung der Byte-Reihenfolge abhängig von Zugriffsart
  - bei 16-Bit-Zugriff von AB zu BA
  - bei 32-Bit-Zugriff von ABCD zu DCBA

#### Asynchronmodus oder DMA-Modus

Siehe **7** *Reflective Memory - Register Allgemein,* Seite 15 für weitere Informationen.

# **3.3.5.2** Reflective Memory dig512 - Register Digital

🔢 iba I/O-Manager	( ) R ( Network									
📔 💕 🎽 🎝 🌛 🖌 Hardware	Gruppen Ausgänge 🐚 🏨									
	Reflective Memory dig512 (2)									
Reflective Memory 555 FIORC     Reflective Memory (1)     Reflective Memory dig512 (2)										
	We Aligemein ju Digital	Description								
Kicken, um Modul anzufügen	Konnektor	Adresse								
$f_{\mathcal{S}}$ Virtuell (0)	0 ± Statuswort 0	0x10								
Kicken, um Modul anzufügen	I - Statuswort I	0x10	JZ 💌 =							
Nicht abgebildet	9. Name	Aktiv	Istwert -							
	0 Statuswort 1 Bit 0		0							
	1 Statuswort 1 Bit 1		1							
	2 Statuswort 1 Bit 2		0							
	3 Statuswort 1 Bit 3		1							
	4 Statuswort 1 Bit 4	Image: A start of the start	0							
	5 Statuswort 1 Bit 5		0							
	6 Statuswort 1 Bit 6		1							
	7 Statuswort 1 Bit 7		0							
	8 Statuswort 1 Bit 8		0							
	9 Statuswort 1 Bit 9		1							
	10 Statuswort 1 Bit 10		0							
	11 Statuswort 1 Bit 11		1							
	12 Statuswort 1 Bit 12		1							
	13 Statuswort 1 Bit 13		0							
	14 Statuswort 1 Bit 14		1							
	15 Statuswort 1 Bit 15		0							
	2 🕂 Statuswort 2	0x10	04 🔽							
	3 💽 Statuswort 3	0x10	06 🔽							
	4 i Statuswort 4	0x10	08 🔽							
	5 + Statuswort 5	0x10	A 🖌							
	6 + Statuswort 6	0x10	r							
		emehmen	Abbrechen							
	U 120 200 384 512 640 /68 896 1024									

Die Signaltabelle für die Module mit Dig512-Format haben zwei Ebenen.

Die erste Ebene zeigt die so genannten Konnektoren und die Aktivierungsattribute.

Klickt man auf die kleinen Plus-Zeichen in den Tabellenzeilen, dann öffnet sich die zweite Ebene der Signaltabelle, wo die eigentlichen Signale zu finden sind (16 Stück je Konnektor).

#### Konnektorentabelle

#### Konnektor

In historischer Anlehnung an das frühere DIG512-Gerät werden die einzelnen Datenpakete hier als Konnektoren (Anschlüsse) bezeichnet. Ein Konnektor entspricht einem Integer-Wort, in dem 16 Bits enthalten sind.

In der Tabellenspalte Konnektor können den Konnektoren Klartextnamen gegeben werden, z. B. um die technologische Zuordnung zu dokumentieren. Die Konnektoren bilden die Gruppen für die Darstellung der Signale in der zweiten Ebene der Signaltabelle.

# Adresse

In diese Spalte sind die Offset-Adressen der Signale im Reflective Memory-Speicherbereich einzugeben. Die Standardbelegung kann bzw. muss in der Regel angepasst werden.

#### Aktivierung

Mittels Mausklick können hier die einzelnen Konnektoren für die Erfassung aktiviert oder deaktiviert werden.

Wenn Sie in der übergeordneten Tabelle das Aktivierungsattribut eines Konnektors ein- oder ausschalten, dann aktivieren bzw. deaktivieren Sie alle darin enthaltenen Kanäle. Wenn Sie die Auswahl der Aktivierung auf der zweiten Tabellenebene ändern, so dass z. B. nicht alle Kanäle eines Konnektors aktiviert sind, dann wird das Attributkästchen in der übergeordneten Tabelle grau dargestellt.

# Signaltabelle

# Name

Hier ist ein Klartextname als Signalbezeichnung einzutragen.

Zu jedem Signal können in der Spalte Namen zwei Kommentarzeilen eingegeben werden.

Sie erreichen die Kommentare mittels Mausklick auf den kleinen Button 🗵 im Namensfeld des jeweiligen Signals.

# Aktivierung der Kanäle

Mittels Mausklick können hier die einzelnen Kanäle für die Erfassung aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Istwert

Hier wird der aktuell anstehende Istwert des Signals angezeigt. Auch wenn die Datenerfassung noch nicht läuft, können hier schon Werte angezeigt werden, da sie direkt aus der Hardware ausgelesen werden. Bei Digitalsignalen werden nur die Werte 0 oder 1 angezeigt.

# 3.4 Konfiguration der ibaPDA-Ausgangsmodule

Von *ibaPDA* können auch Daten in den Reflective Memory-Speicherbereich geschrieben werden. Bei Vorliegen aller Systemvoraussetzungen (siehe Systemvoraussetzungen) wird in der Baumstruktur des ibaPDA-I/O-Manager, Kategorie *Ausgänge*, z. B. die Schnittstelle "Reflective Memory 5565 PIORC" angezeigt. Ein manuelles Hinzufügen der Schnittstelle ist nicht erforderlich.

# 3.4.1 Modul hinzufügen

Fügen Sie ein Modul durch Klicken unter der Schnittstelle und Auswahl des gewünschten Modultyps hinzu.

# 3.4.2 Allgemeine Moduleinstellungen

Um ein Output-Modul zu konfigurieren, markieren Sie es in der Baumstruktur wählen das Register *Allgemein* und nehmen die Einstellungen im folgenden Dialog vor.

Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state       Image: Second state     Image: Second state     Image: Second state     Image: Second stat	Grupp	<sup>en Ausgänge</sup> 🗎 🛍 🦀	ry Output (10)		
Klicken, um Modul anzufügen		Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital			
	۵	Grundeinstellungen			
		Modultyp	Reflective Memory Output		
		Verriegelt	False		
		Aktiviert	True		
		Name	Reflective Memory Output		
		Modul Nr.	10		
		Berechnungszeitbasis	10 ms		
		Name als Präfix verwender	False		
	۵	Advanced			
		Write digital signals	16 Bit		
	۵	Erweitert			
		Analogsignale swappen	Kein Swap		
		D' S I S I	E.L.		

Die Parameter sind denen der Eingangsmodule sehr ähnlich.

Grundeinstellungen siehe **7** Allgemeine Moduleinstellungen, Seite 14 und **7** Reflective Memory - Register Allgemein, Seite 15

# Berechnungszeitbasis

Die Zeitbasis für die Berechnung der Ausgangswerte. Sie kann hier unabhängig von der allgemeinen Zeitbasis und der Zeitbasis der Eingangsmodule eingestellt werden. Das Senden der Ausgangswerte erfolgt mit niedriger Priorität und kann jederzeit durch die höher priorisierten Aufgaben der Messwerterfassung verzögert oder verdrängt werden, da diese die Kernfunktion von *ibaPDA* darstellen. Die kürzeste erreichbare Zykluszeit der Ausgänge ist unabhängig von der Berechnungszeitbasis und beträgt **50 ms** oder gleicht dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen aller Eingangszeitbasen.

Prüfen Sie die aktuelle Ausgangszykluszeit des Systems im I/O-Manager unter Allgemein, Register Timing.



# 3.4.3 Signalkonfiguration

In den Registern *Analog* und *Digital* können Sie in der Spalte "Ausdruck" die gewünschten Ausgangssignale auf ähnliche Weise definieren, wie bei den virtuellen Signalen. Einfache Ausdrücke oder Referenzen zu bestehenden Signalen können Sie direkt in die Tabellen eingeben oder über den Button <fx> den Ausdruckseditor aufrufen.

Тірр



Wenn Sie die Ausgabedaten in einem "Virtuellen Modul" definieren und hier nur die Referenzen zu diesen Daten eintragen, besteht die Möglichkeit, diese Daten auch in die Datenaufzeichnung aufzunehmen.

) iba I/O-Manager						-	L		
🗋 💕 🚰 🋃 🌒 🌗 🗸 Hardware	Gru	ippen Ausgänge 🗐	1 🚯						
Reflective Memory 5565 PIORC	Reflective Memory Output (10)								
Klicken, um Modul anzufügen     Wicht abgebildet	B Allgemein 🔨 Analog 👖 Digital								
		Name	Ausdruck		Adresse	Datentyp	Aktiv	Istwert	
	0	ibaPDA runtime	<b>f</b> ∞ T0	?	0x10000	FLOAT	Image: Second	922,33	
	1	Fob-D-Status Link 0	<b>f</b> <sub>x</sub> FobDLinkStatus(0,0)	2	0x10004	INT		0	
	2	Fob-D-Status Link 1	<b>f</b> <sub>x</sub> FobDLinkStatus(0, 1)	?	0x10006	INT		0	
	3	Charge No	<b>f</b> <sub>x</sub> [1:10]	2	0x10008	DWORD		1200788	
	4	Spare 4	<b>f</b> <sub>x</sub> 4	?	0x1000C	DINT		4	
	5	Spare 5	<b>f</b> <sub>x</sub> 5	?	0x10010	DINT		5	
	6	Spare 6	<b>f</b> <sub>x</sub> 6	?	0x10014	DINT		6	
	7	Spare 7	<b>f</b> <sub>x</sub> 7	?	0x10018	DINT		7	
	8	Spare 8	(fx)	?	0x1001C	DINT			
	9	Spare 9		?	0x10020	DINT			

# Konfiguration Reflective Memory-Ausgangssignale

#### Name

Geben Sie in der Spalte "Name" einen sinnvollen Namen für jedes Signal ein.

# Ausdruck

Geben Sie hier direkt einen Ausdruck oder eine Referenz zu einem bestehenden Signal ein oder rufen Sie über den Button <fx> den Ausdruckseditor auf. Ein fehlerhafter Ausdruck kann durch Klick auf den Button <?> analysiert werden.

# Aktiv

Für deaktivierte Signale wird 0 in den Telegrammpuffer geschrieben.

#### Istwert

Es wird der aktuell berechnetet Wert des Ausdrucks angezeigt.

# Analogsignale

#### Adresse

In der Spalte "Adresse", kann der Benutzer den Offset des ersten Byte dieses Wertes innerhalb des Sendetelegramms festlegen.

# Datentyp

Siehe 🛪 Reflective Memory - Signaltabelle Analog, Seite 16



# Digitalsignale

# Adresse, Bit-Nr.

Bestimmt den Offset des Wertes im Sendetelegramm.

Entsprechend der Einstellung unter "Digitalsignale schreiben als..." werden die Adresswerte und Bit-Nummern in der Signaltabelle *Digital* automatisch angepasst.

- Schreiben als 16 Bit: Adressen in 2-Byte-Schritten, Bit-Nr. 0...15
- Schreiben als 32 Bit: Adressen in 4-Byte-Schritten, Bit-Nr. 0...31

Wenn für das Modul Swapping aktiviert ist, dann gilt das auch für das Schreiben der Daten:

- bei 16-Bit: von AB zu BA
- bei 32-Bit von ABCD zu DCBA

Achten Sie bei den Digitalsignalen darauf, dass das Ergebnis True oder False bzw. 0 oder 1 sein muss.

# 3.5 Modultyp Reflective Memory Text

Über eine Reflective Memory-Verbindung können auch Textdaten (ASCII) an *ibaPDA* übertragen werden. Die Konfiguration der Texterfassung nehmen Sie im I/O-Manager mit einem speziellen Textmodul vor.

# Hinweis



Ab der Version 7 von ibaPDA ersetzt die Einrichtung des Textmoduls und der Textsignale die frühere Form der "Technostrings".

I/O-Konfigurationen älterer ibaPDA-Versionen (V6.x) können automatisch konvertiert werden. Für jeden Technostring wird dabei ein neues Textmodul angelegt, so dass die weitere Verarbeitung der Texte in Messdateien und Analysevorschriften unverändert bleiben kann.

Weitere und allgemeine Informationen zu Textsignalen finden Sie im ibaPDA-Handbuch.

# 3.5.1 Textmodul hinzufügen

Klicken Sie im I/O-Manager unter der Reflective Memory-Schnittstelle auf "Klicken, um Modul anzufügen..."



Wählen sie den Modultyp "Reflective Memory Text" aus und klicken Sie auf <OK>.

# 3.5.2 Allgemeine Moduleinstellungen

# Grundeinstellungen

# Modultyp (nur Anzeige)

Zeigt den Typ des aktuellen Moduls an.

#### Verriegelt

Ein Modul kann verriegelt werden, um ein versehentliches oder unautorisiertes Ändern der Moduleinstellungen zu verhindern.

# Aktiviert

Deaktivierte Module werden von der Signalerfassung ausgeschlossen.

# Name

Hier ist der Klartextname als Modulbezeichnung einzutragen.

#### Modul Nr.

Interne Referenznummer des Moduls. Diese Nummer bestimmt die Reihenfolge der Module im Signalbaum von *ibaPDA*-Client und *ibaAnalyzer*.

#### Zeitbasis

Alle Signale dieses Moduls werden mit dieser Zeitbasis erfasst.

#### Name als Präfix verwenden

Stellt den Modulnamen den Signalnamen voran.

#### Textcodierung

Für eine korrekte Interpretation und Anzeige der empfangenen Textdaten können Sie hier die Form der Textcodierung bzw. die Codepage auswählen.

Zur Auswahl stehen:

- Systemgebietsschema (default): Codierung gem. der Windows-Systemeinstellungen
- Western European (1252): 8-Bit-Kodierung inkl. ASCII, westeurop. Umlaute, Sonderzeichen
- UTF-8: Unicode, für universelle Zeichen inkl. ASCII, Asiatische Sprachen usw.

# Quelle

# Aktualisierungszeit

Dies ist der Zyklus in dem der Text gelesen wird. Der Wert muss gleich oder größer als die Modulzeitbasis (Grundeinstellungen) sein.

# Swap-Modus

Hier können Sie einstellen, ob für den korrekten Empfang geswappt werden muss. Zur Auswahl stehen in der Drop-down-Liste verschiedene Swap Modi. Welcher Modus zu wählen ist, hängt vom Zielsystem ab.

# **Text-Offset**

Stellen Sie hier den Offset für den Textbeginn im Speicherbereich der Karte ein (hexadezimal).

# Zähler verwenden

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren (True), dann liest ibaPDA einen 16-Bit-Zähler aus, der sich mit jedem neuen Text ändert. Damit wird die Performance verbessert, weil ibaPDA nur den Zählerwert (2 Byte) und nicht den ganzen Text lesen muss. Erst wenn sich der Zählerstand geändert hat, wird der komplette Text gelesen. Der Zähler muss von der Applikation im Quellsystem inkrementiert werden, wenn ein neuer Text gesendet wird.

Ist die Einstellung aktiviert, erscheint eine zusätzliche Zeile für den Zähleroffset. Hier ist die Speicheradresse des Zählers im Reflective Memory-Speicherbereich einzutragen (Angabe in Hex).

Default-Wert = 0x2000

# Terminator verwenden

Aktivieren Sie diese Einstellung (True), wenn der Text eine variable Länge haben kann. Wenn die Einstellung "True" ist, dann erscheint eine zusätzliche Zeile für das Terminatorzeichen. Tragen Sie hier das Zeichen ein, das von der Quelle als Terminator für den Text verwendet wird.

Default-Terminator ist das Zeichen CR (Zeilenumbruch, ASCII-Code dezimal 13)

# Modul Struktur

Anzahl Analogsignale

Die Anzahl der Analogsignale ist auf 32 voreingestellt. Sie können die Anzahl bei Bedarf ändern. Zulässiger Bereich: 1 bis 1000.



# Vearbeitung

#### Neue Zeilen entfernen

Wenn Sie diese Option aktivieren (True), dann werden beim Parsen des Eingangstextes alle Zeilenvorschübe ("neue Zeile") entfernt.

#### Zeichen ersetzen

Tragen Sie hier ein Zeichen ein, mit dem alle nicht druckbaren Zeichen im Eingangstext ersetzt werden sollen. Default: x.

#### Dezimalpunkt

Wählen Sie hier das Dezimaltrennzeichen aus, damit Zahlenwerte mit Dezimalstellen im Text korrekt interpretiert werden: Punkt oder Komma

#### Trennungsmodus

Wählen Sie hier den geeigneten Modus aus, der der Struktur des Eingangstextes entspricht, um die enthaltenen Informationen stets korrekt auszulesen:

- Feste Breite
- Trennzeichen
- JSON

#### Hinweis



Eine ausführliche Beschreibung zu den Trennungsmodi finden Sie im Handbuch zu ibaPDA, Teil 2, Kapitel Texttrenner-Modul.



# 4 Support und Kontakt

# Support

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: support@iba-ag.com

#### Hinweis



Wenn Sie Support benötigen, dann geben Sie bitte bei Softwareprodukten die Lizenznummer bzw. die CodeMeter-Containernummer (WIBU-Dongle) an. Bei Hardwareprodukten halten Sie bitte ggf. die Seriennummer des Geräts bereit.

#### Kontakt

#### Hausanschrift

iba AG Königswarterstraße 44 90762 Fürth Deutschland

Tel.: +49 911 97282-0

Fax: +49 911 97282-33

E-Mail: iba@iba-ag.com

#### Postanschrift

iba AG Postfach 1828 90708 Fürth

#### Warenanlieferung, Retouren

iba AG Gebhardtstraße 10 90762 Fürth

#### **Regional und weltweit**

Weitere Kontaktadressen unserer regionalen Niederlassungen oder Vertretungen finden Sie auf unserer Webseite

www.iba-ag.com.

